Estas instruções contêm informações sobre funcionamento e devem ser mantidas junto da unidade.



# Caldeiras de Eléctrodos

# Módulo com visor alfanumérico Manual de instruções Edição 3.1

(Para utilização com a versão 7.4 e subsequentes do Software)





#### Instalação em países abrangidos pelas Directivas CE:

Quando instalado em conformidade com as instruções incluídas neste manual, este produto cumpre os requisitos da Directiva 73/23 CEE relativa à segurança em baixa tensão e da Directiva EMC 89/336 CEE. O não cumprimento destas instruções poderá invalidar a garantia do fabricante ou qualquer certificado/declaração de conformidade solicitado juntamente com a unidade.

# Índice

INTRODUÇÃO 3Visor Alfanumérico 3OPÇÕES DO MENU NÃO PROTEGIDAS POR PALAVRA-PASSE 4OPÇÕES DO MENU PROTEGIDAS POR PALAVRA-PASSE 8PALAVRA-PASSE DE NÍVEL UTILIZADOR "4602" 8OPÇÕES DO MENU PROTEGIDAS POR PALAVRA-PASSE 12PALAVRA-PASSE DE NÍVEL DO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO "5699" 12

## Introdução

## Visor Alfanumérico



A figura 1 acima mostra o teclado e visor alfanumérico. Este apresenta quatro linhas de informações, podendo cada uma ter, no máximo, vinte caracteres. As teclas de seta são utilizadas para navegar através dos menus e os botões redondos, do lado direito, são utilizados para activar as respectivas opções:

Na árvore do menu, as teclas de seta para cima/para baixo são utilizadas para navegar através dos menus, seleccionando uma opção de cada vez (NB se premir a tecla de seta para baixo no exemplo acima, acederá à linha "Estado" e com a seta para baixo, poderá aceder à linha de "Configuração". Ao premir F1 ou F3 poderá mover-se três linhas para cima ou para baixo, de cada vez [página acima ou página abaixo]. A função F2 permite aceder ao ecrã "Início de sessão". Premir a tecla "Escape", em qualquer altura, permite regressar ao nível imediatamente anterior no menu; se a premir várias vezes regressará ao ecrã predefinido, apresentado na Fig. 1.

A fig. 1A mostra o ecrã da árvore do menu "Estado da unidade". A partir deste ecrã é possível visualizar o estado dos parâmetros da unidade.

Ao comunicar uma avaria à Vapac Humidity Control Ltd, poderão ser-lhe solicitadas estas informações, para que o problema seja diagnosticado.



## Opções do menu não protegidas por palavra-passe

LE 7.4	1	
Config Início	guração de sessão	
1-1	Idiomas	Utilizada para seleccionar o idioma apresentado: Idiomas disponíveis: Software – M1 GB; CZ; NL; F; D; GR; I; PL; P; E. Software – M2 GB; DK; F; D; IS; N; FIN; S.
1-2	Ligar à unidade	Utilizada para ligar o visor à placa principal. Seleccione esta opção, em seguida confirme, premindo "ok", depois prima o "pino de rede" na placa principal. Esta operação já está efectuada no caso de o visor ter sido instalado na fábrica, porém deverá ser efectuada caso a PCI seja alterada ou se o visor for instalado no "local de trabalho".
1-3	Configuração de fábrica	Esta opção deve ser utilizada apenas pelos Técnicos da Vapac Humidity Control Ltd. Está protegida por palavra-passe e é utilizada para definir o número de eléctrodos e o número de vezes que o cabo do eléctrodo passa através do toróide.
1-4	Configurar unidade	Esta opção é utilizada para definir os parâmetros controlados do local de trabalho: <b>Tipo de controlo:</b> (0-5 V; 0-10 V; 2-10 V; 1-18 V; 0-20 V; 4-20 mA; Pot; Produção máx.; Rede; ou Cabeça de leitura [0-5 V; 0-10 V, 0-20 V, 4-20 mA ou pot]. <b>Voltagem:</b> (115; 200; 230; 380; 400; 415; 440; 460; 480; 600 V)
1-5	Configuração da rede	Utilizada para configurar os sistemas principal/secundário: Protegida por palavra-passe (Palavra-passe 1111). Seleccione esta opção (na unidade principal), confirme premindo "ok" e em seguida prima o pino de manutenção (este é designado como botão de rede no manual de instruções) na placa principal que se encontra instalada na primeira unidade secundária (certifique-se de que esta é a segunda unidade de maiores dimensões). Depois de a unidade secundária estar "configurada" prima "ok" para terminar o processo de configuração de rede ou aceda à unidade secundária seguinte e prima o respectivo pino de manutenção. Após configuração de todas as unidades, prima "ok" para confirmar que o processo de configuração se encontra concluído.
1-6	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 1.7
1-7	Reiniciar visor	Utilizada para voltar a sincronizar as informações transmitidas entre a placa principal e o visor
LE 7.3	2	
Config Início Estado	juração	
2	Início de sessão	Utilizada para obter acesso às árvores de menu protegidas. As palavras- passe são introduzidas através das teclas de seta. Os dígitos são

Utilizada para obter acesso às árvores de menu protegidas. As palavraspasse são introduzidas através das teclas de seta. Os dígitos são incrementados ou decrementados através das setas para cima/para baixo e o dígito a ser introduzido é alterado pelas setas esquerda/direita. Depois de visualizada a palavra-passe correcta, a mesma deve ser introduzida premindo a tecla "ok". Estes níveis são descritos mais à frente no manual.

LE 7.4	3				
Início de sessão					
Estad	0				
Informa	cões				
3-1	Vapac principal		Utilizada serem a	ι para seleccionar α presentados	i para seleccionar os parâmetros de estado Var presentados
3-1-1	Unidade		Utilizada pa	ara seleccionar o	ara seleccionar os parâmetros da "unidade".
3-1-2	Cilindro 1		Utilizada para	seleccionar o	seleccionar os parâmetros do "cilindro 1".
3-1-3	Cilindro 2 (se in	stalado)	Utilizada para se é apresentada s	eleccionar o se a unidado	eleccionar os parâmetros do "cilindro 2" se a unidade "principal" possuir dois cilin
3-2	Unidade Vapac secundária 1 (se instalada)	e	Utilizada para sel opção apenas é a sistema), caso er "unidade", o item existirem unidade os itens 3-3 (secu	leccionar a apresentad n que o ite 3-2-2 sera as secunda undária 2)	eccionar a primeira unidade secundári apresentada se existir uma unidade se n que o item 3-2-1 será novamente pro 3-2-2 será propriedades do "cilindro 1' es secundárias adicionais instaladas, s undária 2), 3-4 (secundária 3), etc., se
3-1-1-1	Estado		Indica o estado ("desligado"; cir abastecimento o solicitação de si caso a unidade de percentagem um nível de soli	operaciona cuito aberto de 24 Vca à inal de cont esteja ligad n, ou seja Li citação de {	operacional da unidade, quer o modo de cuito aberto "EPO/circuito de segurança de 24 Vca à PCI) "Em espera" (unidade inal de controlo) ou "Ligado" (unidade er esteja ligada, apresentará também a so n, ou seja Ligado/50 % significa que a ur citação de 50 %.
3-1-1-2	Solicitação		Indica o nível de	solicitação	solicitação da unidade em termos de p
3-1-1-3	Temperatura		Indica a temperatu ligado aos termina	ura da áre ais de cor	ura da área (apenas é apresentada se ais de controlo 1 e 2).
3-1-1-4	Humidade relati	va	Indica a HR da área utilizada uma cabe	a em pe ça de lei	a em percentagem; apenas é aprese ça de leitura para controlar a unidade
3-1-1-5	Alimentação elé sistema	ectrica do	Indica a energia que	está a	está a ser fornecida à unidade (kW
3-1-1-6	Potência utilizad	da	Indica a potência total	utiliz	utilizada pela unidade (kW/h)
3-1-1-7	Produção de va	por	Indica a produção de vap	or	or actual.
3-1-1-8	Prod. vapor do s	sistema	Indica a produção total de Principal/Secundário	/	apor do sistema – apenas v
3-1-1-9	Período funcion	amento	Indica o número total de ho	oras	de funcionamento da uni
3-1-1-10	Entradas analóg	gicas	Indica cada uma das quatru um número de quatro dígite	o ent os	radas analógicas (Al1 a
3-1-1-11	Entrada resistiva	а	Indica cada uma das quatro um número de quatro dígito	o ent os	radas resistivas (AI5 a A
3-1-1-12	E/S Digital		Esta opção indica cada um 24 V numa linha de 10 dígi semelhante, que represent utilizada para verificar se é para o diagnóstico de quale	a da: tos b a as efec quer	s 9 entradas digitais (DI inários (0 ou 1) por cima 10 saídas digitais (DO1- tuada alguma entrada o problema
3-1-1-13	Informação do c	lispositivo	Apresenta as informações hardware do controlador. I diagnóstico de qualquer pro	actu Esta oble	uais e do histórico relativa ls informações podem se ema
3-1-1-14	Estado da rede		Apresenta informações sol pelo controlador e pelo ecr verificar o estado de funcio	ore ã. na	<ul> <li>os erros e as mensagens</li> <li>Estas informações podem</li> <li>amento da rede</li> </ul>

Ρ

VapaNet

3-1-1-15	Principal/Secundário	Apresenta informações sobre o funcionamento dos sistemas principal/secundário. Pode ser utilizada para verificar e/ou diagnosticar o funcionamento do sistema principal/secundário
3-1-2-1	Modo	Indica o modo do cilindro (Encerramento/Em espera/Em linha/Drenagem manual em progresso/concluído)
3-1-2-2	Solicitação	Indica o nível de solicitação do cilindro (para unidade de um único cilindro, será equivalente à solicitação da unidade)
3-1-2-3	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 3-1-2-4
3-1-2-4	Período funcionamento	Indica o número total de horas que o cilindro esteve em linha. (pode ser reiniciado pelo técnico de manutenção)
3-1-2-5	Produção de vapor	Indica a produção de vapor actual do cilindro
3-1-2-6	Actual	Indica o nível de solicitação da unidade em termos de percentagem.
3-1-2-7	Corrente máxima	Indica a corrente máxima normal que entra no cilindro em produção máxima.
3-1-2-8	Tensão efectiva	Indica a tensão efectiva que está a ser aplicada aos eléctrodos do controlo da unidade.
3-1-2-9	Potência de entrada	Indica a potência de entrada real no cilindro
3-1-2-10	Consumo	Indica a potência média consumida pelo cilindro

3-1-2-10	Consumo	Indica a potência média consumida pelo cilindro
3-1-2-11	Potência total utilizada	Indica a potência total consumida pelo cilindro
3-1-2-12	Totais de falhas	Indica o número total de falhas que ocorreram no cilindro
3-1-2-13	Tempo func. solicitação (controlador versão 7.4.2)	Indica o tempo de funcionamento para 4 bandas do nível de solicitação do cilindro
3-1-3-1 a 3-1-3-15		A opção de estado do cilindro 2 é repetida, se aplicável

3-2-1 a 3-10-3-13

As opções de estado da unidade e do cilindro são repetidas para as unidades secundárias 1 a 9 (dependendo da configuração da rede)



		7	VapaNet
4-1-1-2	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próx apresentado será o item 4-1-1-3	imo item de menu disponível
4-1-1-3	Potência nominal	Indica a capacidade máxima de funcionamento da unidade (que pode ser inferior à capacidade da unidade até um máximo de 50%, através do ajust de um valor alternativo UCP1)	
4-1-1-4	Tipo de unidade	Indica o tipo de unidade, ou seja, "LE" c	ou "LEP"
4-1-1-5	Versão de software	Indica a versão do software instalado na	a PCI de controlo
4-1-1-6	Tensão nominal	Indica a tensão de alimentação nominal – definida durante a "configuração" inicial da unidade.	
4-1-1-7	Núm. eléctrodos	Indica o número de eléctrodos instalado	os em cada cilindro.
4-1-1-8	Núm. voltas	Indica o número de vezes que o cabo d transformador do sensor de corrente ou	o eléctrodo passa através do "toróide"
4-1-1-9	Unidades de vapor	Indica se a produção de vapor é medida	a em kg/h ou em lbs/h
4-1-1-10	Sinal de controlo	Indica o sinal de controlo seleccionado inicial da unidade	<ul> <li>definido durante a "configuração"</li> </ul>
4-1-1-11	Secundários ligados	Indica o número de unidades secundári	as ligadas à rede
4-1-1-12	Num. cilindros	Indica o número total de cilindros ligado	os ao sistema ou à rede
4-1-1-13	Algoritmo VOS	Indica o algoritmo seleccionado, "VOS 4 Sistema Operativo Vapac; a predefiniçã	4" ou "VOS 6", utilizado pelo io é "VOS 6".
4-1-1-14	Economia de água	Indica se a economia de água está "act	ivada" ou "desactivada"
4-1-2-1	Capacidade cil.	Indica a quantidade máxima de vapor q	ue o cilindro pode produzir
4-1-2-2	Tipo de cilindro	Indica se o cilindro é "LE" ou "LEP", ou modulada por SSR ( <i>close control</i> ) ou ná	seja, se a potência do cilindro é ăo ( <i>comfort control</i> )
4-1-2-3	Int. drenagens periódicas	Indica o intervalo de tempo entre as dre não foram seleccionadas drenagens pe podem ser configuradas para drenar co periódicos, o que pode ajudar ao funcio determinadas condições	enagens periódicas – "0" indica que riódicas. As drenagens periódicas mpletamente o cilindro a intervalos namento da unidade sob
4-1-2-4	Operações de drenagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cio concluído	ara interromper ou retomar o clo de drenagem periódica estiver
4-1-2-5	Int. lavagens periódicas	Indica o intervalo de tempo entre as lav não foram seleccionadas lavagens peri podem ser definidas para drenar compl voltar a enchê-lo com água limpa, drena lavar o cilindro em intervalos regulares. funcionamento da unidade sob determin	agens periódicas – "0" indica que ódicas. As lavagens periódicas etamente o cilindro e, em seguida, ando-o finalmente de novo para Esta acção pode ajudar ao nadas condições
4-1-2-6	Opções lavagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cio concluído	ara interromper ou retomar o clo de lavagem periódica estiver
4-1-3-1 a 4-1-3-6		As opções de informação do cilindro 2 s	são repetidas (se instalado)
4-2 a 4-9-3-6		As opções de informação da unidade e unidades secundárias 1 a 9 caso esteja número máximo de cilindro em qualque	do cilindro são repetidas para as m instaladas no sistema. NB: o r sistema é 10

 $(\mathbf{P})$ 

# **Opções do menu protegidas por palavra-passe** Palavra-passe de nível utilizador "4602"

LE 7.4	1	
Config	guração	
Inicio	de sessão	
1-1	Idiomas	Utilizada para seleccionar o idioma apresentado: Idiomas disponíveis: Software – M1 GB; CZ; NL; F; D; GR; I; PL; P; E. Software – M2 GB; DK; F; D; IS; N; FIN; S.
1-2	Ligar à unidade	Utilizada para ligar o visor à placa principal. Seleccione esta opção, em seguida confirme, premindo "ok", depois prima o "pino de rede" na placa principal. Esta operação já está efectuada no caso de o visor ter sido instalado na fábrica, porém deverá ser efectuada caso a PCI seja alterada ou se o visor for instalado no "local de trabalho".
1-3	Configuração de fábrica	Esta opção deve ser utilizada apenas pelos Técnicos da Vapac Humidity Control Ltd. Está protegida por palavra-passe e é utilizada para definir o número de eléctrodos e o número de vezes que o cabo do eléctrodo passa através do toróide.
1-4	Configurar unidade	Esta opção é utilizada para definir os parâmetros controlados do local de trabalho: <b>Tipo de controlo</b> : (0-5 V; 0-10 V; 2-10 V; 1-18 V; 0-20 V; 4-20 mA; Pot; Produção máx.; Rede; ou Cabeça de leitura [0-5 V; 0-10 V, 0-20 V, 4-20 mA ou pot]. <b>Voltagem:</b> (115; 200; 230; 380; 400; 415; 440; 460; 480; 600 V)
1-5	Configuração da rede	Utilizada para configurar os sistemas principal/secundário: Protegida por palavra-passe (Palavra-passe 1111). Seleccione esta opção (na unidade principal), confirme premindo "ok" e em seguida prima o pino de manutenção (este é designado como botão de rede no manual de instruções) na placa principal que se encontra instalada na primeira unidade secundária (certifique-se de que esta é a segunda unidade de maiores dimensões). Depois de a unidade secundária estar "configurada" prima "ok" para terminar o processo de configuração de rede ou aceda à unidade secundária seguinte e prima o respectivo pino de manutenção. Após configuração de todas as unidades, prima "ok" para confirmar que o processo de configuração se encontra concluído.
1-6	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 1.7
1-7	Reiniciar visor	Utilizada para voltar a sincronizar as informações transmitidas entre a placa principal e o visor
LE 7.3	2	
Config	guração	
Início de sessão Estado		
_5.44	-	

2 Início de sessão Utilizada para obter acesso às árvores de menu protegidas. As palavraspasse são introduzidas através das teclas de seta. Os dígitos são incrementados ou decrementados através das setas para cima/para baixo e o dígito a ser introduzido é alterado pelas setas esquerda/direita. Depois de visualizada a palavra-passe correcta, a mesma deve ser introduzida premindo a tecla "ok". Estes níveis são descritos mais à frente no manual.

### LE 7.4

Início de sessão

3

#### Informacões

3-1	Vapac principal	Utilizada para seleccionar os parâmetros de estado Vapac "principal" a serem apresentados
3-1-1	Unidade	Utilizada para seleccionar os parâmetros da "unidade".
3-1-2	Cilindro 1	Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 1".
3-1-3	Cilindro 2 (se instalado)	Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 2" (esta opção apenas é apresentada se a unidade "principal" possuir dois cilindros).
3-2	Unidade Vapac secundária 1 (se instalada)	Utilizada para seleccionar a primeira unidade secundária Vapac (esta opção apenas é apresentada se existir uma unidade secundária no sistema), caso em que o item 3-2-1 será novamente propriedades da "unidade", o item 3-2-2 será propriedades do "cilindro 1", etc NB: se existirem unidades secundárias adicionais instaladas, serão apresentados os itens 3-3 (secundária 2), 3-4 (secundária 3), etc., se necessário.
3-1-1-1	Estado	Indica o estado operacional da unidade, quer o modo de "Encerramento" ("desligado"; circuito aberto "EPO/circuito de segurança" ou sem abastecimento de 24 Vca à PCI) "Em espera" (unidade a aguardar solicitação de sinal de controlo) ou "Ligado" (unidade em funcionamento – caso a unidade esteja ligada, apresentará também a solicitação em termos de percentagem, ou seja Ligado/50 % significa que a unidade apresenta um nível de solicitação de 50 %.
3-1-1-2	Solicitação	Indica o nível de solicitação da unidade em termos de percentagem.
3-1-1-3	Temperatura	Indica a temperatura da área (apenas é apresentada se existir um termistor ligado aos terminais de controlo 1 e 2).
3-1-1-4	Humidade relativa	Indica a HR da área em percentagem; apenas é apresentada se for utilizada uma cabeça de leitura para controlar a unidade.
3-1-1-5	Alimentação eléctrica do sistema	Indica a energia que está a ser fornecida à unidade (kW/h)
3-1-1-6	Potência utilizada	Indica a potência total utilizada pela unidade (kW/h)
3-1-1-7	Produção de vapor	Indica a produção de vapor actual.
3-1-1-8	Prod. vapor do sistema	Indica a produção total de vapor do sistema – apenas visível em sistemas Principal/Secundário
3-1-1-9	Período funcionamento	Indica o número total de horas de funcionamento da unidade.
3-1-1-10	Entradas analógicas	Indica cada uma das quatro entradas analógicas (AI1 a AI4) sob a forma de um número de quatro dígitos
3-1-1-11	Entrada resistiva	Indica cada uma das quatro entradas resistivas (AI5 a AI8) sob a forma de um número de quatro dígitos
3-1-1-12	E/S Digital	Esta opção indica cada uma das 9 entradas digitais (DI1-9) e a entrada de 24 V numa linha de 10 dígitos binários (0 ou 1) por cima de outra linha semelhante, que representa as 10 saídas digitais (DO1-10). Pode ser utilizada para verificar se é efectuada alguma entrada ou saída, sendo útil para o diagnóstico de qualquer problema
3-1-1-13	Informação do dispositivo	Apresenta as informações actuais e do histórico relativas ao estado do hardware do controlador. Estas informações podem ser utilizadas para o diagnóstico de qualquer problema
3-1-1-14	Estado da rede	Apresenta informações sobre os erros e as mensagens correctas enviados pelo controlador e pelo ecrã. Estas informações podem ser utilizadas para verificar o estado de funcionamento da rede

	22	N	ot
va	νa	1 1	eu

3-1-1-15	Principal/Secundário	Apresenta informações sobre os funcionamento dos sistemas principal/secundário. Pode ser utilizada para verificar e/ou diagnosticar o funcionamento do sistema principal/secundário
3-1-2-1	Modo	Indica o modo do cilindro (Encerramento/Em espera/Em linha/Drenagem manual em progresso/concluído)
3-1-2-2	Solicitação	Indica o nível de solicitação do cilindro (para unidade de um único cilindro, será equivalente à solicitação da unidade)
3-1-2-3	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 3-1-2-4
3-1-2-4	Período funcionamento	Indica o número total de horas que o cilindro esteve em linha. (pode ser reiniciado pelo técnico de manutenção)
3-1-2-5	Produção de vapor	Indica a produção de vapor actual do cilindro
3-1-2-6	Actual	Indica o nível de solicitação da unidade em termos de percentagem.
3-1-2-7	Corrente máxima	Indica a corrente máxima normal que entra no cilindro em produção máxima.
3-1-2-8	Tensão efectiva	Indica a tensão efectiva que está a ser aplicada aos eléctrodos do controlo da unidade.
3-1-2-9	Potência de entrada	Indica a potência de entrada real no cilindro
3-1-2-10	Consumo	Indica a potência média consumida pelo cilindro
3-1-2-11	Potência total utilizada	Indica a potência total consumida pelo cilindro
3-1-2-12	Totais de falhas	Indica o número total de falhas que ocorreram no cilindro
3-1-2-13	Tempo func. solicitação (controlador versão 7.4.2)	Indica o tempo de funcionamento para 4 bandas do nível de solicitação do cilindro
3-1-3-1 a 3	3-1-3-15	A opção de estado do cilindro 2 é repetida, se aplicável
3-2-1 a 3-10-3-13		As opções de estado da unidade e do cilindro são repetidas para as unidades secundárias 1 a 9 (dependendo da configuração da rede)
LE 7.4	4 nações	
		1011 - 1

LE 7.4	4	
Info	rmações	
4-1	Vapac principal	U s
4-1-1	Unidade	U
4-1-2	Cilindro 1	U
4-1-3	Cilindro 2 (se instalado)	U é
4-2	Unidade Vapac secundária 1 (se instalada)	U o si

Utilizada para seleccionar os parâmetros de estado Vapac "principal" a serem apresentados

Utilizada para seleccionar os parâmetros da "unidade".

Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 1".

Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 2" (esta opção apenas é apresentada se a unidade "principal" possuir dois cilindros).

Utilizada para seleccionar a primeira unidade secundária Vapac (esta opção apenas é apresentada se existir uma unidade secundária no sistema), caso em que o item 3-2-1 será novamente propriedades da "unidade", o item 3-2-2 será propriedades do "cilindro 1", etc... NB: se existirem unidades secundárias adicionais instaladas, serão apresentados os itens 3-3 (secundária 2), 3-4 (secundária 3), etc., se necessário.

		11	<u>VapaNet</u>
4-1-1-1	Capacidade da unidade	Indica a produção de vapor máxima da da unidade é reduzida através da UCP <sup>2</sup>	unidade, bem como se a potência 1 ou da 'Potência Nominal'.
4-1-1-2	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 4-1-1-3	
4-1-1-3	Potência nominal	Indica a capacidade máxima de funcion inferior à capacidade da unidade até un de um valor alternativo UCP1)	amento da unidade (que pode ser n máximo de 50%, através do ajuste
4-1-1-4	Tipo de unidade	Indica o tipo de unidade, ou seja, "LE" c	ou "LEP"
4-1-1-5	Versão de software	Indica a versão do software instalado na	a PCI de controlo
4-1-1-6	Tensão nominal	Indica a tensão de alimentação nominal inicial da unidade.	l – definida durante a "configuração"
4-1-1-7	Num. eléctrodos	Indica o número de eléctrodos instalado	os em cada cilindro.
4-1-1-8	Num. voltas	Indica o número de vezes que o cabo d transformador do sensor de corrente ou	o eléctrodo passa através do "toróide"
4-1-1-9	Unidades de vapor	Indica se a produção de vapor é medida	a em kg/h ou em lbs/h
4-1-1-10	Sinal de controlo	Indica o sinal de controlo seleccionado inicial da unidade	– definido durante a "configuração"
4-1-1-11	Secundários ligados	Indica o número de unidades secundári	as ligadas à rede
4-1-1-12	Num. cilindros	Indica o número total de cilindros ligado	os ao sistema ou à rede
4-1-1-13	Algoritmo VOS	Indica o algoritmo seleccionado, "VOS - Sistema Operativo Vapac; a predefiniçã	4" ou "VOS 6", utilizado pelo io é "VOS 6".
4-1-1-14	Economia de água	Indica se a economia de água está "act	ivada" ou "desactivada"
4-1-2-1	Capacidade cil.	Indica a quantidade máxima de vapor q	ue o cilindro pode produzir
4-1-2-2	Tipo de cilindro	Indica se o cilindro é "LE" ou "LEP", ou modulada por SSR (close control) ou ná	seja, se a potência do cilindro é ão (comfort control)
4-1-2-3	Int. drenagem periódica	Indica o intervalo de tempo entre drena foram seleccionadas drenagens periódi podem ser configuradas para drenar co periódicos, o que pode ajudar ao funcio determinadas condições	gens periódicas – "0" indica que não cas. As drenagens periódicas mpletamente o cilindro a intervalos namento da unidade sob
4-1-2-4	Operações de drenagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cio concluído	ara interromper ou retomar o clo de drenagem periódica estiver
4-1-2-5	Int. lavagens periódicas	Indica o intervalo de tempo entre as lav não foram seleccionadas lavagens perio podem ser definidas para drenar compli- voltar a enchê-lo com água limpa, drena lavar o cilindro em intervalos regulares. funcionamento da unidade sob determin	agens periódicas – "0" indica que ódicas. As lavagens periódicas etamente o cilindro e, em seguida, ando-o finalmente de novo para Esta acção pode ajudar ao nadas condições
4-1-2-6	Opções lavagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cio concluído	ara interromper ou retomar o clo de lavagem periódica estiver
4-1-3-1 a 4-1-3-6		As opções de informação do cilindro 2 s	são repetidas (se instalado)
4-2 a 4-9-3-6		As opções de informação da unidade e unidades secundárias 1 a 9 caso esteja número máximo de cilindros em qualqu	do cilindro são repetidas para as m instaladas no sistema. Nota: o er sistema é 10

11

Р

## Opções do menu protegidas por palavra-passe

Palavra-passe de nível do técnico de manutenção "5699"



2 Início de sessão

Utilizada para obter acesso às árvores de menu protegidas. As palavraspasse são introduzidas através das teclas de seta. Os dígitos são incrementados ou decrementados através das setas para cima/para baixo e o dígito a ser introduzido é alterado pelas setas esquerda/direita. Depois de visualizada a palavra-passe correcta, a mesma deve ser introduzida premindo a tecla "ok". Estes níveis são descritos mais à frente no manual.

LE 7.4	
Início de	sessão

3

Estado Informacões

3-1	Vapac principal	Utilizada para seleccionar os parâmetros de estado Vapac "principal" a serem apresentados
3-1-1	Unidade	Utilizada para seleccionar os parâmetros da "unidade".
3-1-2	Cilindro 1	Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 1".
3-1-3	Cilindro 2 (se instalado)	Utilizada para seleccionar os parâmetros do "cilindro 2" (esta opção apenas é apresentada se a unidade "principal" possuir dois cilindros).
3-2	Unidade Vapac secundária 1 (se instalada)	Utilizada para seleccionar a primeira unidade secundária Vapac (esta opção apenas é apresentada se existir uma unidade secundária no sistema), caso em que o item 3-2-1 será novamente propriedades da "unidade", o item 3-2-2 será propriedades do "cilindro 1", etc NB: se existirem unidades secundárias adicionais instaladas, serão apresentados os itens 3-3 (secundária 2), 3-4 (secundária 3), etc., se necessário.
3-1-1-1	Estado	Indica o estado operacional da unidade, quer o modo de "Encerramento" ("desligado"; circuito aberto "EPO/circuito de segurança" ou sem abastecimento de 24 Vca à PCI) "Em espera" (unidade a aguardar solicitação de sinal de controlo) ou "Ligado" (unidade em funcionamento – caso a unidade esteja ligada, apresentará também a solicitação em termos de percentagem, ou seja Ligado/50 % significa que a unidade apresenta um nível de solicitação de 50 %.
3-1-1-2	Solicitação	Indica o nível de solicitação da unidade em termos de percentagem.
3-1-1-3	Temperatura	Indica a temperatura da área (apenas é apresentada se existir um termistor ligado aos terminais de controlo 1 e 2).
3-1-1-4	Humidade relativa	Indica a HR da área em percentagem; apenas é apresentada se for utilizada uma cabeça de leitura para controlar a unidade.
3-1-1-5	Alimentação eléctrica do sistema	Indica a energia que está a ser fornecida à unidade (kW/h)
3-1-1-6	Potência utilizada	Indica a potência total utilizada pela unidade (kW/h)
3-1-1-7	Produção de vapor	Indica a produção de vapor actual.
3-1-1-8	Prod. vapor do sistema	Indica a produção total de vapor do sistema – apenas visível em sistemas Principal/Secundário
3-1-1-9	Período funcionamento	Indica o número total de horas de funcionamento da unidade.
3-1-1-10	Entradas analógicas	Indica cada uma das quatro entradas analógicas (AI1 a AI4) sob a forma de um número de quatro dígitos
3-1-1-11	Entrada resistiva	Indica cada uma das quatro entradas resistivas (AI5 a AI8) sob a forma de um número de quatro dígitos
3-1-1-12	E/S Digital	Esta opção indica cada uma das 9 entradas digitais (DI1-9) e a entrada de 24 V numa linha de 10 dígitos binários (0 ou 1) por cima de outra linha semelhante, que representa as 10 saídas digitais (DO1-10). Pode ser utilizada para verificar se é efectuada alguma entrada ou saída, sendo útil para o diagnóstico de qualquer problema
3-1-1-13	Informação do dispositivo	Apresenta as informações actuais e do histórico relativas ao estado do hardware do controlador. Estas informações podem ser utilizadas para o diagnóstico de qualquer problema
3-1-1-14	Estado da rede	Apresenta informações sobre os erros e as mensagens correctas enviados pelo controlador e pelo ecrã. Estas informações podem ser utilizadas para verificar o estado de funcionamento da rede



#### VapaNet

3-1-1-15	Principal/Secundário	Apresenta informações sobre os funcionamento dos sistemas principal/secundário. Pode ser utilizada para verificar e/ou diagnosticar o funcionamento do sistema principal/secundário
3-1-2-1	Modo	Indica o modo do cilindro (Encerramento/Em espera/Em linha/Drenagem manual em progresso/concluído)
3-1-2-2	Solicitação	Indica o nível de solicitação do cilindro (para unidade de um único cilindro, será equivalente à solicitação da unidade)
3-1-2-3	Dados do cilindro	Indica os dados do cilindro, ou seja: Linha superior: D = %Solicitação; F = %Corrente alimentação; Linha do meio: A = %Corrente efectiva; B = %Corrente ebulição Podem ser solicitadas informações adicionais por VHCL para ajuda em diagnósticos de falhas.
3-1-2-4	Período funcionamento	Indica o número total de horas que o cilindro esteve em linha. (pode ser reiniciado pelo técnico de manutenção)
3-1-2-5	Produção de vapor	Indica a produção de vapor actual do cilindro
3-1-2-6	Actual	Indica o nível de solicitação da unidade em termos de percentagem.
3-1-2-7	Corrente máxima	Indica a corrente máxima normal que entra no cilindro em produção máxima.
3-1-2-8	Tensão efectiva	Indica a tensão efectiva que está a ser aplicada aos eléctrodos do controlo da unidade.
3-1-2-9	Potência de entrada	Indica a potência de entrada real no cilindro
3-1-2-10	Consumo	Indica a potência média consumida pelo cilindro
3-1-2-11	Potência total utilizada	Indica a potência total consumida pelo cilindro
3-1-2-12	Totais de falhas	Indica o número total de falhas que ocorreram no cilindro
3-1-2-13	Tempo func. solicitação (controlador versão 7.4.2)	Indica o tempo de funcionamento para 4 bandas do nível de solicitação do cilindro
3-1-3-1 a 3-1-3-15		A opção de estado do cilindro 2 é repetida, se aplicável
3-2-1 a 3-10-3-13		As opções de estado da unidade e do cilindro são repetidas para as



		15	VapaNet
4-1-1-1	Capacidade da unidade	Indica a produção de vapor máxima da da unidade é reduzida através da UCP1	unidade, bem como se a potência l ou da 'Potência Nominal'.
4-1-1-2	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 4-1-1-3	
4-1-1-3	Potência nominal	Indica a capacidade máxima de funcion inferior à capacidade da unidade até un de um valor alternativo UCP1)	amento da unidade (que pode ser n máximo de 50%, através do ajuste
4-1-1-4	Tipo de unidade	Indica o tipo de unidade, ou seja, "LE" c	u "LEP"
4-1-1-5	Versão de software	Indica a versão do software instalado na	a PCI de controlo
4-1-1-6	Tensão nominal	Indica a tensão de alimentação nominal inicial da unidade.	<ul> <li>definida durante a "configuração"</li> </ul>
4-1-1-7	Num. eléctrodos	Indica o número de eléctrodos instalado	os em cada cilindro.
4-1-1-8	Num. voltas	Indica o número de vezes que o cabo d transformador do sensor de corrente ou	o eléctrodo passa através do "toróide"
4-1-1-9	Unidades de vapor	Indica se a produção de vapor é medida	a em kg/h ou em lbs/h
4-1-1-10	Sinal de controlo	Indica o sinal de controlo seleccionado - inicial da unidade	<ul> <li>definido durante a "configuração"</li> </ul>
4-1-1-11	Secundários ligados	Indica o número de unidades secundári	as ligadas à rede
4-1-1-12	Num. cilindros	Indica o número total de cilindros ligado	s ao sistema ou à rede
4-1-1-13	Algoritmo VOS	Indica o algoritmo seleccionado, "VOS - Sistema Operativo Vapac; a predefiniçã	4" ou "VOS 6", utilizado pelo o é "VOS 6".
4-1-1-14	Economia de água	Indica se a economia de água está "act	ivada" ou "desactivada"
4-1-2-1	Capacidade cil.	Indica a quantidade máxima de vapor q	ue o cilindro pode produzir
4-1-2-2	Tipo de cilindro	Indica se o cilindro é "LE" ou "LEP", ou modulada por SSR ( <i>close control</i> ) ou ná	seja, se a potência do cilindro é ao ( <i>comfort control</i> )
4-1-2-3	Int. drenagem periódica	Indica o intervalo de tempo entre drena foram seleccionadas drenagens periódi podem ser configuradas para drenar co periódicos, o que pode ajudar ao funcio determinadas condições	gens periódicas – "0" indica que não cas. As drenagens periódicas mpletamente o cilindro a intervalos namento da unidade sob
4-1-2-4	Operações de drenagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cic concluído	ara interromper ou retomar o lo de drenagem periódica estiver
4-1-2-5	Int. lavagens periódicas	Indica o intervalo de tempo entre as lava não foram seleccionadas lavagens perio podem ser definidas para drenar comple voltar a enchê-lo com água limpa, drena lavar o cilindro em intervalos regulares. funcionamento da unidade sob determir	agens periódicas – "0" indica que ódicas. As lavagens periódicas etamente o cilindro e, em seguida, ando-o finalmente de novo para Esta acção pode ajudar ao nadas condições
4-1-2-6	Opções lavagem	Indica se a unidade está configurada pa funcionamento automático quando o cio concluído	ara interromper ou retomar o lo de lavagem periódica estiver
4-1-3-1 a 4-1-3-6		As opções de informação do cilindro 2 s	são repetidas (se instalado)
4-2 a 4-9-3-6		As opções de informação da unidade e unidades secundárias 1 a 9 caso esteja número máximo de cilindros em qualqu	do cilindro são repetidas para as m instaladas no sistema. Nota: o er sistema é 10

15

Р

LE 7.4	5	
Informações Ajuste		NB: O menu de ajuste apenas é apresentado no nível "Técnico de manutenção" se for utilizada uma "cabeça de leitura" como sinal de controlo, uma vez que os únicos ajustes possíveis neste nível estão associados ao controlo da "cabeça de leitura".
5-1	Vanac principal	Selecciona os parâmetros de ajuste do vapac principal
0-1	vapac principal	
5-1-1	Unidade	Selecciona os parâmetros da "unidade".
5-1-1-1	Ponto de referência	Selecciona o "ponto de referência"; utilize as teclas para cima/para baixo para ajustar o ponto de referência do controlador para cima ou para baixo
5-1-1-2	Banda proporc.	Seleccionar a "banda proporcional"; utilize as teclas de seta para definir a banda proporcional adequada para o controlo do sistema
5-1-1-3	Compensação HR	Selecciona a compensação HR, permite que a "HR da área" e o ponto de referência do controlador apresentados sejam "compensados" para "calibrar" a cabeça de leitura para o equipamento de monitorização externo.

LE 7.4	6
Ajuste	
Manutençã	ο

6-1	Vapac principal	Selecciona os parâmetros de ajuste do vapac principal
6-1-1	Unidade	Permite a manutenção da "Unidade".
6-1-2	Cilindro 1	Permite a manutenção do "Cilindro 1"
6-1-3	Cilindro 2	Permite a manutenção do cilindro 2 (se instalado)
6-1-1-1	Produção constante	Permite que a unidade funcione num nível predefinido (ajustável), independentemente do sinal de controlo
6-1-1-2	Arranque rápido	Permite que a unidade arranque mais depressa, através da execução de uma solicitação a 100% até o cilindro atingir a corrente total
6-1-1-3	Exec. produção	Permite que o interruptor de execução seja comutado "manualmente" a fim de verificar as ligações externas às indicações remotas
6-1-1-4	Falha produção	Permite que o interruptor de falha seja comutado "manualmente" a fim de verificar as ligações externas às indicações remotas
6-1-1-5	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 6.1.1.7
6-1-1-6	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 6.1.1.7

6-1-1-7	Armazenar execuções	Envia o período de funcionamento actual para a memória FLASH.
6-1-2-1	Produção constante	Permite que o cilindro funcione num nível predefinido (ajustável), independentemente do sinal de controlo
6-1-2-2	Drenagem manual	Provoca uma operação de drenagem, tal como se mantivesse premido o interruptor de drenagem manual; pode ser utilizado para verificar se a drenagem automática está a funcionar ou para drenar o cilindro sem manter premido o interruptor de drenagem
6-1-2-3	Lavagem automática	Provoca uma operação de lavagem automática, em que o cilindro é cheio de água e depois totalmente drenado várias vezes. Esta operação é especialmente útil quando se coloca pela primeira vez em funcionamento uma unidade que possua um tubo de cobre extenso e novo no sistema de abastecimento, para lavar quaisquer impurezas / fluxo do abastecimento de água.
6-1-2-4	Reiniciar tempo funcionamento	Repõe o contador do tempo de funcionamento do cilindro em zero – operação efectuada normalmente quando o cilindro é mudado
6-1-2-5	Controlo manual	Quando esta opção está seleccionada, o controlo automático da válvula de alimentação e da bomba de drenagem é suspenso, permitindo a utilização das duas opções seguintes
6-1-2-6	Válvula de alimentação	Esta opção permite "ligar" e "desligar" manualmente a válvula de alimentação para verificar se está a funcionar correctamente
6-1-2-7	Bomba de drenagem	Esta opção permite "ligar" e "desligar" manualmente a bomba de drenagem para verificar se está a funcionar correctamente
6-1-3-1 a 6-1-3-7		As opções de informação do cilindro 2 são repetidas (se instalado)
6-2 a 6-9-3		As opções de manutenção acima são repetidas para as unidades secundárias 1 a 9 (se aplicável)

LE 7.4	7	
Manuten Técnico	ção	
7-1	Vapac principal	Selecciona os parâmetros de ajuste do vapac principal
7-1-1	Unidade	Selecciona os parâmetros da "unidade".
7-1-1-1	Falha produção	Permite a definição do alarme de "falha" como "Contínuo" ou "Pulsante".
7-1-1-2	Âmbito de falha e execução	Permite que os alarmes de execução e de falha apresentem os estados "Principal" ou "Rede. O estado predefinido é "Rede, ou seja, o sinal de execução é apresentado se a rede estiver a funcionar e será gerada uma indicação de falha se algum dos sistemas secundários apresentar uma condição de falha
7-1-1-3 a 7-1-1-29	Não disponível neste nível	Este item não será apresentado; o próximo item de menu disponível apresentado será o item 7.1.1.30
7-1-1-30	Exec. Mín. Cil.	Especifica o período de funcionamento mínimo de um cilindro
7-1-1-31	Espera do Cil.	Especifica o período de tempo durante o qual um cilindro continua em funcionamento após a remoção do sinal de pedido.

Fabricado em Inglaterra por: Vapac Humidity Control Ltd.

Impresso na Grã-Bretanha

Abril de 2007

A Vapac Humidity Control Ltd reserva-se o direito de alterar o design ou especificações do equipamento descrito neste manual sem aviso prévio